

LIFE FORCE mobile 動作確認端末表

利用する際の注意事項

- ・ キャリア端末は、SIM ロック解除が必要です。
- ・ 利用する端末は、au VoLTE に対応している必要があります。
- ・ CDMA 1X WIN などの 3G 通信専用の端末では利用できません。
- ・ au で購入した端末でのテザリング機能は、端末によりご利用できません。
- ・ au の Ezweb など携帯電話会社が提供するサービスを利用することはできません。
- ・ 【@ezweb.ne.jp】などの携帯電話会社が提供するメールアドレスの提供もありません。

※記載した内容は、すべて弊社で独自に調査した結果であり、その内容を保証・サポートするものではありません。

iPhone 動作確認端末表（38 機種）

Apple iPhone 12 Pro Max SIM フリー版	
SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.2(18B92)
動作確認モデル番号	A2410

Apple iPhone 12 Pro Max docomo 版/SoftBank 版/au 版	
SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.2(18B92)
動作確認モデル番号	A2410
備考	※docomo 版、SoftBank 版は SIM ロックの解除が必要です。

Apple iPhone 12 mini SIM フリー版	
SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○

音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.2(18B92)
動作確認モデル番号	A2398

Apple iPhone 12 mini docomo 版/SoftBank 版/au 版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.2(18B92)
動作確認モデル番号	A2398
備考	※docomo 版、SoftBank 版は SIM ロックの解除が必要です。

Apple iPhone 12 Pro SIM フリー版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.2(18B92)
動作確認モデル番号	A2406

Apple iPhone 12 Pro docomo 版/SoftBank 版/au 版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.1(18A8395)
動作確認モデル番号	A2406
備考	※docomo 版、SoftBank 版は SIM ロックの解除が必要です。

Apple iPhone 12 SIM フリー版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○

音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.2(18B92)
動作確認モデル番号	A2402

Apple iPhone 12 docomo 版/SoftBank 版/au 版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.1(18A8395)
動作確認モデル番号	A2402
備考	※docomo 版、SoftBank 版は SIM ロックの解除が必要です。

Apple iPhone SE (第2世代) SIM フリー版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.2(18B92)
動作確認モデル番号	A2296

Apple iPhone SE (第2世代) docomo 版/SoftBank 版/au 版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.0.1(18A393)
動作確認モデル番号	A2296
備考	※docomo 版、SoftBank 版は SIM ロックの解除が必要です。

Apple iPhone 11 Pro Max SIM フリー版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○

音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.1(18A8395)
動作確認モデル番号	A2218

Apple iPhone 11 Pro Max docomo 版/SoftBank 版/au 版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.0.1(18A393)
動作確認モデル番号	A2218
備考	※docomo 版、SoftBank 版は SIM ロックの解除が必要です。

Apple iPhone 11 Pro SIM フリー版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.2(18B92)
動作確認モデル番号	A2215

Apple iPhone 11 Pro docomo 版/SoftBank 版/au 版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.0.1(18A393)
動作確認モデル番号	A2215
備考	※docomo 版、SoftBank 版は SIM ロックの解除が必要です。

Apple iPhone 11 SIM フリー版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○

音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.1(18A8395)
動作確認モデル番号	A2221

Apple iPhone 11 docomo 版/SoftBank 版/au 版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.0.1(18A393)
動作確認モデル番号	A2221
備考	※docomo 版、SoftBank 版は SIM ロックの解除が必要です。

Apple iPhone XR SIM フリー版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.1(18A8395)
動作確認モデル番号	A2106

Apple iPhone XR docomo 版/SoftBank 版/au 版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.0.1(18A393)
動作確認モデル番号	A2106
備考	※docomo 版、SoftBank 版は SIM ロックの解除が必要です。

Apple iPhone XS Max SIM フリー版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○

音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.2(18B92)
動作確認モデル番号	A2102

Apple iPhone XS Max docomo 版/SoftBank 版/au 版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.0.1(18A393)
動作確認モデル番号	A2102
備考	※docomo 版、SoftBank 版は SIM ロックの解除が必要です。

Apple iPhone XS SIM フリー版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.2(18B92)
動作確認モデル番号	A2098

Apple iPhone XS docomo 版/SoftBank 版/au 版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.0.1(18A393)
動作確認モデル番号	A2098
備考	※docomo 版、SoftBank 版は SIM ロックの解除が必要です。

Apple iPhone X SIM フリー版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○

音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.1(18A8395)
動作確認モデル番号	A1902

Apple iPhone X docomo 版/SoftBank 版/au 版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.0.1(18A393)
動作確認モデル番号	A1902
備考	※docomo 版、SoftBank 版は SIM ロックの解除が必要です。

Apple iPhone 8 SIM フリー版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.1(18A8395)
動作確認モデル番号	A1906

Apple iPhone 8 docomo 版/SoftBank 版/au 版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.0.1(18A393)
動作確認モデル番号	A1906
備考	※docomo 版、SoftBank 版は SIM ロックの解除が必要です。

Apple iPhone 8 Plus SIM フリー版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○

音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.2(18B92)
動作確認モデル番号	A1898

Apple iPhone 8 Plus docomo 版/SoftBank 版/au 版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.0.1(18A393)
動作確認モデル番号	A1898
備考	※docomo 版、SoftBank 版は SIM ロックの解除が必要です。

Apple iPhone 7 SIM フリー版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.2(18B92)
動作確認モデル番号	A1779

Apple iPhone 7 docomo 版/SoftBank 版/au 版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.0.1(18A393)
動作確認モデル番号	A1779
備考	※docomo 版、au 版、SoftBank 版は SIM ロックの解除が必要です。

Apple iPhone 7 Plus SIM フリー版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○

音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.1(18A8395)
動作確認モデル番号	A1785

Apple iPhone 7 Plus docomo 版/SoftBank 版/au 版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.0.1(18A393)
動作確認モデル番号	A1785
備考	※docomo 版、 au 版、 SoftBank 版は SIM ロックの解除が必要です。

Apple iPhone SE SIM フリー版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.1(18A8395)
動作確認モデル番号	A1723

Apple iPhone SE docomo 版/SoftBank 版/au 版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.0.1(18A393)
動作確認モデル番号	A1723
備考	※docomo 版、 au 版、 SoftBank 版は SIM ロックの解除が必要です。

Apple iPhone 6s SIM フリー版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○

音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.2(18B92)
動作確認モデル番号	A1688

Apple iPhone 6s docomo 版/SoftBank 版/au 版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.0.1(18A393)
動作確認モデル番号	A1688
備考	※docomo 版、au 版、SoftBank 版は SIM ロックの解除が必要です。

Apple iPhone 6s Plus SIM フリー版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.1(18A8395)
動作確認モデル番号	A1687

Apple iPhone 6s Plus docomo 版/SoftBank 版/au 版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	iOS 14.0.1(18A393)
動作確認モデル番号	A1687
備考	※docomo 版、au 版、SoftBank 版は SIM ロックの解除が必要です。

Xperia 動作確認端末表 (6 機種)

ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia 10 II SIM フリー版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 10(59.0.A.6.44)

ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia 5 SIM フリー版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 10(55.1.A.9.21)

ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia 1 SIM フリー版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 10(55.1.A.9.21)

ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia 8 Lite

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 9(56.0.A.2.49)
備考	※SIM ロックの解除が必要です。

ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia Ace SIM フリー版

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎

テザリング	○
動作確認バージョン	Android 9(53.0.C.0.220)

ソニーモバイルコミュニケーションズ Xperia Z4 SOV31

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	28.0.D.6.136
備考	※SIM ロックの解除が必要です。

SAMSUNG 動作確認端末表（1機種）

SAMSUNG Galaxy A8 SCV32

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	LMY47X.SCV32KDU1AOL5
備考	※SIM ロックの解除が必要です。※APN タイプに「default,supl,dun」と入力することでテザリング可能となることを確認しました。

AQUOS 動作確認端末表（12機種）

SHARP AQUOS sense4 12

SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 10(01.00.04)

SHARP AQUOS zero2 SH-M13

SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 10(00.00.04)

SHARP AQUOS sense3 plus SH-M11

SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 9(00JP_1_350)

SHARP AQUOS sense3 SH-M12

SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 9(01.00.01)

SHARP AQUOS R2 compact SH-M09

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 9(01.00.01)

SHARP AQUOS zero SH-M10

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○

動作確認バージョン	Android 9(01.00.00)
-----------	---------------------

SHARP AQUOS sense2 SH-M08

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 8.1.0

SHARP AQUOS sense plus SH-M07

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	01.00.00

SHARP AQUOS R compact SH-M06

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 9(02.00.00)

SHARP AQUOS sense lite SH-M05

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 9(03.00.02)

SHARP AQUOS SH-M04-A

SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎

テザリング	○
動作確認バージョン	01.00.01
備考	IPv6 をご利用になる場合は、APN プロトコルは「IPv4/IPv6」ではなく「IPv6」を選択する必要があります。

SHARP AQUOS SERIE mini SHV33	
SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	01.00.01
備考	※SIM ロックの解除が必要です。

arrows 動作確認端末表（4 機種）

富士通 arrows M05	
SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	○
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 9(V03R009A)

富士通 arrows M04	
SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	V01R032F

富士通 arrows M03	
SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○

音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	V02R038C
備考	モバイル Suica に対応しています。

富士通 arrows M02	
SIM サイズ	nanoSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	V01R028A
備考	モバイル Suica に対応しています。

ASUS 動作確認端末表（25 機種）

ASUS ZenFone 7 Pro (ZS671KS)	
SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 10
備考	IPv6 をご利用になる場合は、APN プロトコルは「IPv4/IPv6」ではなく「IPv6」を選択する必要があります。

ASUS ZenFone 7 (ZS670KS)	
SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 10
備考	IPv6 をご利用になる場合は、APN プロトコルは「IPv4/IPv6」ではなく「IPv6」を選択する必要があります。

ASUS ZenFone 6 (ZS630KL)

SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 9

ASUS ZenFone Max Pro (M2) (ZB631KL)

SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 8.1.0

ASUS ZenFone Max (M2) (ZB633KL)

SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 8.1.0

ASUS ZenFone Live (L1) (ZA550KL)

SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 8.0.0

ASUS ZenFone Max(M1) (ZB555KL)

SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○

動作確認バージョン	WW_Phone-15.00.1807.73
-----------	------------------------

ASUS ZenFone 5Z (ZS620KL)

SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 9

ASUS ZenFone 5 (ZE620KL)

SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 9

ASUS ZenFone 5Q (ZC600KL)

SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 9
備考	SIM カードを 2 枚挿入して、LTE 回線を同時に使用することはできません。VoLTE による通話は、メイン SIM に設定されたスロット側のみで使用可能です。

ASUS ZenFone 4 Selfie (ZD553KL)

SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 8.1.0

ASUS ZenFone 4 Max (ZC520KL)

SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	NMF26F.WW_Phone-14.2016.1712.367

ASUS ZenFone 4 カスタマイズモデル (ZE554KL)

SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	NMF26X.WW_Phone-14.1060.1708.70

ASUS ZenFone 4 Pro (ZS551KL)

SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	NMF26X.WW_Phone-14.2410.1709.143

ASUS ZenFone 4 (ZE554KL)

SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	NMF26X.WW_Phone-14.1051.1708.1

ASUS ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL)

SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	NMF26F.WW_user_11.40.208.44

ASUS ZenFone Live (ZB501KL)

SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	<input type="radio"/>
音声通話	<input checked="" type="radio"/>
テザリング	<input type="radio"/>
動作確認バージョン	MMB29P.JP_Phone-13.1407.1705.15
備考	※SIM スロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。利用する場合はスロット1をお使いください。

ASUS ZenFone AR (ZS571KL)

SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	<input type="radio"/>
音声通話	<input checked="" type="radio"/>
テザリング	<input type="radio"/>
動作確認バージョン	NRD90M.JP_Phone-14.1600.1705.16

ASUS ZenFone Zoom S (ZE553KL)

SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	<input type="radio"/>
音声通話	<input checked="" type="radio"/>
テザリング	<input type="radio"/>
動作確認バージョン	MMB29P.JP_user_11.40.86.87

ASUS ZenFone 3 Max (ZC553KL)

SIM サイズ	nanoSIM / microSIM
アンテナピクト表示	<input type="radio"/>
音声通話	<input checked="" type="radio"/>
テザリング	<input type="radio"/>
動作確認バージョン	MMB29M.JP_Phone-13.0.0.191
備考	※SIM スロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。

ASUS ZenFone 3 Laser (ZC551KL)

SIM サイズ	nanoSIM / microSIM
---------	--------------------

アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	NRD90M.JP_USER_21.40.105.16
備考	※SIM スロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。

ASUS ZenFone 3 (ZE520KL)

SIM サイズ	nanoSIM / microSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	MMB29P.JP_Phone-13.20.10.52
備考	APN タイプに「default,supl,dun」と入力することでテザリング可能となることを確認しました。

ASUS ZenFone Go (ZB551KL)

SIM サイズ	microSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	LMY47V.JP_Phone-13.2.3.44
備考	※SIM スロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。SIM スロット 1 をご利用ください。

ASUS ZenFone 2 Laser (ZE500KL)

SIM サイズ	microSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	MMB29P.JP_Phone-13.10.11.5
備考	※SIM スロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。SIM スロット 1 をご利用ください。

ASUS ZenFone 4 Max Pro (ZC554KL)

SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	NMF26F.WW_Phone14.2016.1803.2331

HUAWEI 動作確認端末表（13機種）

HUAWEI HUAWEI Mobile WiFi E5785	
SIM サイズ	microSIM
アンテナピクト表示	○
音声通話	—
テザリング	○
動作確認バージョン	10.0.5.1(H180SP4C1332)
備考	Web 管理ページ内、SMS 送受信機能はお使いいただけません。

HUAWEI P40 Pro 5G	
SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 10(10.1.0.132 C635E2R2P1)

HUAWEI P40 lite 5G	
SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 10(10.1.1.132(C635E2R1P1))

HUAWEI P40 lite E	
SIM サイズ	nanoSIM x 2

アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 10(10.1.0.114(C635E2R2P1))

HUAWEI nova lite 3+	
SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 9(9.1.0.336(C635E3R1P1))

HUAWEI nova 5T	
SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 9(9.1.0.118(C635E2R1P1))

HUAWEI nova lite 3	
SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 9(9.0.1.148(C635E8R1P11))
備考	SIM ご利用の際はソフトウェアが 9.0.1.148(C635E8R1P11) 以上であることをご確認ください。

HUAWEI Mate 20 lite	
SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	Android 9(9.0.1.162(SP51C635E1R1P2))

備考	SIM ご利用の際はビルド番号が Android 8.1.0(SNE-LX2 8.2.0.132(C635)) 以上であることをご確認ください。
----	--

HUAWEI nova 3	
SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	<input type="radio"/>
音声通話	<input checked="" type="radio"/>
テザリング	<input type="radio"/>
動作確認バージョン	Android 9(9.0.0.187(SP53C635E4R1P3))

HUAWEI P30	
SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	<input type="radio"/>
音声通話	<input checked="" type="radio"/>
テザリング	<input type="radio"/>
動作確認バージョン	Android 9(9.1.0.157(C635E4R2P2))

HUAWEI P30 lite	
SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	<input type="radio"/>
音声通話	<input checked="" type="radio"/>
テザリング	<input type="radio"/>
動作確認バージョン	Android 9(9.0.1.130(C635E4R1P5))

HUAWEI P20 lite	
SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	<input type="radio"/>
音声通話	<input checked="" type="radio"/>
テザリング	<input type="radio"/>
動作確認バージョン	Android 9(9.1.0.132(C635E4R1P1))
備考	※SIM スロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。

HUAWEI P10 lite WAS-L22J	
--------------------------	--

SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	WAS-LX2JC635B170
備考	※SIM スロットが2つありますが、2つのスロットを同時に利用することは出来ません。利用の際はファームウェアが WAS-LX2JC635B170 以上であることをご確認ください。

OPPO 動作確認端末表（11機種）

OPPO OPPO A73	
SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	ColorOS V7.2(CPH2099_11_A.23)
備考	※テザリングをご利用になる場合は、APN 設定の「MVNO の種類」に「SPN」を選択してください。

OPPO Reno3 A	
SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	ColorOS V7.1(CPH2013_11_A.14)
備考	※テザリングをご利用になる場合は、APN 設定の「MVNO の種類」に「SPN」を選択してください。

OPPO A5 2020	
SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎

テザリング	<input type="radio"/>
動作確認バージョン	ColorOS V6.0.1(CPH1943EX_11_A.10)

OPPO Reno A

SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	<input type="radio"/>
音声通話	<input checked="" type="radio"/>
テザリング	<input type="radio"/>
動作確認バージョン	ColorOS V6.0.1(CPH1983EX_11_A.01)

OPPO Reno 10x Zoom

SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	<input type="radio"/>
音声通話	<input checked="" type="radio"/>
テザリング	<input type="radio"/>
動作確認バージョン	ColorOS V6.0(CPH1919EX_11_A.08)

OPPO AX7

SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	<input type="radio"/>
音声通話	<input checked="" type="radio"/>
テザリング	<input type="radio"/>
動作確認バージョン	ColorOS V5.2(CPH1903EX_11_A.01)

OPPO R17 Pro

SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	<input type="radio"/>
音声通話	<input checked="" type="radio"/>
テザリング	<input type="radio"/>
動作確認バージョン	ColorOS V5.2(CPH1877EX_11_A.10)

OPPO Find X

SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	<input type="radio"/>

音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	ColorOS 5.1(CPH1875EX_11_A.09)

OPPO R15 Pro	
SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	ColorOS 5.1(CPH1833EX_11_A.11_180806)

OPPO R15 Neo	
SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	ColorOS 5.1(CPH1851EX_11_A.02)

OPPO R11s	
SIM サイズ	nanoSIM x 2
アンテナピクト表示	○
音声通話	◎
テザリング	○
動作確認バージョン	CPH1719EX_11_A.11_180119